



Generel beskrivelse

Junckers GulvOlie er en imprægneringsolie til både grunding og slutbehandling af ubehandlede trægulve indendørs. Er velegnet til behandling og vedligeholdelse af Junckers massive olierede trægulve.

Junckers GulvOlie fås i flere forskellige farver samt i Klar.

Tekniske data

Produkt:	Hærdende urethanolie med Isoparaffin.
Emballagestørrelse:	0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 25 liter og 200 liter.
Udseende:	Klar, Hvid, Sort, Antrazitgrå, Valnød, Kirsebær, Mahogni.
Glansgrad:	Glansgraden afhænger af rækkeevnen på de sidste tynde olielag. Større rækkeevne giver mindre glansgrad.
Rækkeevne:	Oliebehandlet eller imprægneret træ: 20-50 m ² pr. liter. Ubehandlet træ: 5-10 m ² pr. liter.
Påføringsværktøj:	Små arealer: Klud, pensel eller rulle. Større arealer: Rulle, moppe eller polérmaskine med nylonrondel.
Overfladetemperatur:	Min. 5° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Tørretid:	Berøringsstør efter ca. 8 timer ved stuetemperatur. Klar til brug efter 24 timer. Fuld styrke opnås efter 3 døgn.
Rengøring af værktøj:	Junckers Rensevæske 007 eller Junckers Rensevæske 008.
Opbevaring:	Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Anbefalede systemer

Stærkt trafikerede områder:	2 lag Junckers GulvOlie , 100 g/m ² + 2 - 3 tynde lag Junckers GulvOlie , 20 g/m ² . Overfladen vedligeholdes ofte med Junckers OliePleje Vandbaseret for at undgå, at overfladen bliver ridset og slidt.
Let trafikerede områder:	2 lag Junckers GulvOlie , 100 g/m ² + 2 tynde lag Junckers GulvOlie , 20 g/m ² . Overfladen vedligeholdes med Junckers OliePleje Vandbaseret for at undgå, at overfladen bliver ridset og slidt.

Brugsanvisning

Grundoliering af ubehandlede/afslebne gulve:

Før grundoliering skal gulvet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning med fint sandpapir korn 100-120 i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Undersøg hvor meget olie træet skal have tilført, før det er oliemættet, ved at påføre **Junckers GulvOlie** på et mindre felt. Den nødvendige mængde olie, afhænger af, hvor meget træet kan opsuge. Bløde træsorter og bøg kan opsuge mere end hårde og eksotiske, olieholdige træsorter. Træoverfladen skal mættes med olie og må ikke tillades at tørre på overfladen.

Grundoliering med farvede olier:

Inden træoverflader påføres farvede olier skal de tørres over med en fugtig klud, så overfladen vædes ensartet. Lad tørre inden oliering.

1. lag olie påføres jævnt med rulle eller polermaskine påsat bomuldsklud. For at undgå blanke skjolder fjernes overskydende olie efter max. 30 minutter. Dette gøres bedst med en sugende bomuldsklud, evt. vha. en polermaskine, hvorefter overfladen bør føles tør.

2. lag olie påføres efter 8-12 timers tørretid. Følg samme anvisning som ved 1. lag. Vær opmærksom på, at forbruget ved 2. lag olie er væsentligt mindre end ved 1. lag.

Såfremt der ønskes en mørkere nuance, kan gulvet olieres med yderligere 1 lag olie.

Grundoliering med klar olie:

To lag **Junckers GulvOlie Klar** påføres "vådt i vådt". Gulvet påføres 1.lag med det valgte påføringsværktøj. 30 minutter senere påføres 2.lag "vådt i vådt". Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes, så gulvet føles tørt. Områder med tørre oliesøer vil efterlade blanke søer på overfladen. Overfladen skal fremstå mat og med en ensartet glans. Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til arealet, der kan olieres på 30 minutter. Efter 16-18 timer færdigolieres gulvet.

Færdigoliering af grundolierede gulve:

Mellemslibning af de olierede brædder foretages med bonemaskine monteret med sort nylon rondel.

Herefter fjernes slibestøv med støvsuger. Undgå kraftig slibning af farvede overflader.

Påfør overfladen et tyndt lag **Junckers GulvOlie Klar** med en olievædet klud, svarende til træets sugsevne som nævnt under "Grundoliering af ubehandlede/afslebne gulve" ovenfor. Overskydende olie aftørres senest 30 minutter efter påføringen. Polér med en ren klud til gulvet føles tørt. Gentag behandlingen efter 6-8 timer. Efter en tørretid på ca. 1 døgn er overfladen klar til let brug.

Færdiglakering af grundolierede gulve (som alternativ til færdigoliering):

Lad **Junckers GulvOlie** tørre mindst 24 timer. Overfladen slibes let med polermaskine med sort rondel. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud.

Gulvet påføres 1. lag **Junckers GulvLak High Performance** med lakrulle. Efter min. 4 timers tørretid påføres 2. lag lak. Lad tørre til fuld styrke.

Vigtigt!

Vent indtil overfladen har opnået fuld styrke, før løse eller faste tæpper lægges på.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.

Yderligere information

Produkter:

F 2.5 - **Junckers Rensevæske 008**

F 2.7 - **Junckers Rustik OliePleje Vandbaseret**

F 7.5 - **Junckers Rensevæske 007**

F 8.5 - **Junckers GulvLak High Performance**